

ПАМЯТКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

1. Вертикальная разводка электроснабжения от розетки (выключателя) вводного электрощита смонтирована в закладной трубе стены к потолку (полу).

На кухне или в комнате розетки (выключатели), расположенные рядом, связаны горизонтально.

Поэтому все монтажные работы следует проводить справа (слева) от розетки (выключателя), вводного щита.

2. Отопление проходит в стяжке пола по периметру квартиры в стене, работы можно проводить на расстоянии не менее 10 см от стены.